かんたんセットアップガイド

セットアップを始める前に

解説書の「構成品リスト」と、「安全にご使用いただくために」をご覧ください。 \Rightarrow

本紙に記載されていない次のような内容は、解説書をご覧ください

- 製品構成品のリスト \checkmark
- ~ 安全にお使いいただくために
- 設置方法 ~
- \checkmark トラブル対処(困ったときには)

配線時の注意事項は、「配線業者様へ」をご覧ください。

1. 用意するもの

本製品を設定するためには、以下の機材を必ずご用意ください [接続パワコンに関係なく必要な機材]

- 本体用 AC アダプタ(12-24V 出力, 12W 以上) x1
- 本体用ディスプレイ(DVI-D 入力、1280x720 対応) x1
- ディスプレイ用ケーブル(DVI24pin オス DVI-D 対応) x1
- Windows パソコン x1
- LAN クロスケーブル x1 ・・・オプション
- アース接地用の電線(適合線材 AWG28-16)

[RS-485 パワコンと接続するとき]

- RS-485 パワコンの接続ケーブル(適合線材 AWG28-16) → 結線方式にあわせて準備してください。
- 終端抵抗 ・・・本製品が接続の終端になる場合。(製品付属:100Ω抵抗) SV-CPT-MC310のとき: x1、SV-CPT-MC310Fのとき、x2

[LAN パワコンと接続するとき]

- スイッチング HUB x1
- → LAN パワコンの接続台数+3ポート以上の空きポートがあること。
- LAN ケーブル(ツイストペア・ストレート仕様) x2+パワコン接続数分
 - → パワコンとスイッチング HUB 間の接続に使用 → SolarView 本体とスイッチング HUB 間の接続に使用
 - → Windows パソコンとスイッチング HUB 間の接続に使用する

2.SD カードを装着する



3.通信ケーブルを準備する(RS-485)

4. 配線仕様と終端抵抗を確認する(RS-485)





5.周辺機器と接続する

接続機器、および本体の電源が OFF になっていることを確認してください。 以下の要領で、すべての機器を接続してください。

[RS-485パワコンと接続する場合]



[LAN パワコンと接続する場合]



RS-485の接続ケーブルの両端は、以下の要領で被覆部を処理してください。



本体に接続した AC アダプタをコンセントに挿してください。

SolarView Compact が起動します。

※本体の電源を ON にした後で、周辺機器の電源を ON してください。



6.設定画面を開く



7.RS-485 パワコンを設定する

LAN パワコンを使用する場合は、次のページへ進んでください。

プション画面	サービス	パワコン	ネットワー	クユー	ゲー システム更新
パワコン	設定				
シリアルボート	デモ	設定			
	/ パワコン1 [機 パワコン2 [機	種:10kW 局番:1] 異的 種:10kW 局番:2] 異的	常言羊糸田 ☞言羊糸田	①クリッ·	ク
	バワコン3 [機	種:10kW 局番:3] 異的 種:10kW 局番:3] 異的			
シリアルボート1	パワコン5 [機	種:10kW 局番:5] 異的 種:10kW 局番:5] 異的	#101-1000 第言¥紀 新言¥紀		
	パワコン7 [機	種:10kW 局番:7] 異的 種:10kW 局番:7] 異的	\$P\$=¥%Ⅲ \$P\$=¥%Ⅲ		
	パワコン9 [機	種:10kW 局番:9] 異的			
シリアルホート2	LED衣尓盛		S.		
			7		
arView					
プション画面	サービス	パワコン	ネットワー	クユー	ブー システム更新
パワコン詞	没定(シリ	アルポート	1)		
「ワコン設定トップ	@パワ:	コンのメーカー	を選択しま	す。	
過造元:	~				
		積貨	電力量設定	E(kWh)	
No 機俚 同催	時	今日 今	≽月	今年	累積
				0	0
2 2				0	0
					5.1
larView					
<mark>arView</mark> プション画面		スパワコ	ンネッ	19-0	ユーザー シン
arView プション画面	サービン - 乳- 中 / 2	 のクリック	ン ネッ	<u>+ワ−ク</u>	ユーザー シン
<mark>arView</mark> プション画面 パワコン	 設定(S	6クリック	× ►1)	FD-0	ユーザー シン
arView プション画面 パワコンの製造	サービン ·設定(: 元を変更しま	<u>パワコ</u> ⑥クリック Eした	×» ►1)	FD-2	ユーザー シ:
arView プション画面 パワコンの製造 設定を更新しま 変更反映させる	サービン ·設定(ご 元を変更しま した にはサービン	、 の クリック ました ス設定 <mark>からサ</mark> ー	ン ト1) ビスを起動	トワーク	ユーザー シン
arView プション画面 パワコン (ワコンの製造 設定を更新しま 変更反映させる (ワコン設定トッ	サービン ·設定() 元を変更しま した にはサービン ブ	、 の クリック ました ス設定 <mark>からサー</mark>	ン ト1) ビスを起動	トワーク	ユーザー シ:
arView プション画面 パワコンの製造 役定を更新しま 変更反映させる パワコン設定トッ 製造元: デモ	サービン 設定() 元を変更しま した にはサービン ブ	⑥クリック ⑥クリック ŧした ス設定 <mark>からサー</mark>	ン ト1) ビスを起す	トワーク	ユーザー シ:
arView プション画面 パワコンの製造 変更反映させる パワコン設定トッ 製造元: デモ	サービン 設定() 元を変更しま た にはサービン ブ	() パワコ () クリック ました ス設定からサー () パワコン機	ン ト1) ビスを起す	トワーク	<u>ユーザー シ</u>
ar View プション画面 パワコンの製造 没定を更新しま 変更反映させる パワコン設定トッ 製造元: デモ No 機種	サービン 設定(: 元を変更しま した にはサービン ブ	 (パワコ) (のクリック) (した) (3)パワコン機 局番を選 	ン ト1) ビスを起す 緑種と 択します。	トワーク 加してください (kWh) ∋年	ユーザー シン , 、 累積
arView プション画面 パワコンの製造 没定を更新しま 変更反映させる パワコン設定トッ 製造元:デモ No 機種 1 未使用 →	サービン ·設定(: 元を変更しま にはサービン ブ - 局番 時 1 1	 (のクリック) (した) (3)パワコン機 局番を選 	ン ト1) ビスを起す 緑種と 択します。	トワーク 加してください (kWh) 注年)	<u>ユーザー</u> シン ,、 累積 0
ar View プション画面 パワコンの製造 パワコンの製造 変定を更新しま 変更反映させる パワコン設定トッ 製造元: デモ No 機種 1 未使用 ・ 2 未使用 ・	サービン ·設定() 元を変更しま た にはサービン ブ ・ 局番 時 1 0 2 • 0	 () パワコ () の () パワコン機 () 周番を選 () 0 	ン ト1) ビスを起す 緑種と 択します。	トワーク 加してください (kWh) 注年 0	<u>ユーザー</u> シン ,)
オンション画面 プション画面 パワコン パワコンの製造 安定を更新しま 安正の製造にま マコン設定トッ 製造元:デモ No 機種 1 未使用・ 2 未使用・ 3 未使用・	サービン ·設定(: 元を変更しま た にはサービン ブ ・ 局番 時 1 0 2 • 0 3 • 0	パワコ ⑥クリック Eした 3パワコン機 局番を選 0 0	ン ト1) ビスを起す 緑種と 択します。	トワーク カレてください (kWh) テ年 0 0	ユーザー シン - ・ - ・ - ・ - ・ - ・
オンション画面 プション画面 パワコン パワコンの製造 安定を更新しま 安更反映させる パワコン設定トッ 製造元: デモ No 機種 1 未使用・ 2 未使用・ 3 未使用・ 4 未使用・	サービン ·設定(: 元を変更しま た にはサービン ブ ・ 局番 時 1 0 2 • 0 3 • 0 4 • 0	 (のクリック) (のクリック) (のの) 	ン ト1) ビスを起す 緑種と 択します。 の の	トワーク 加してください (kwh) 浄年) 0 0 で計測する:	ユーザー シン 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
ar View プション画面 パワコンの製造 プワコンの製造 変定を更新しま 変更反映させる パワコン設定トッ 改造元: デモ No 機種 1 未使用 ・ 2 未使用 ・ 3 未使用 ・ 4 未使用 ・	サービン · 設定(: 元を変更しま た にはサービン ブ ・ 局番 時 1 0 2 0 3 0 4 0	 (のクリック) (のクリック) (のの) (のの)	ン ト1) ビスを起す 緑種と 択します。 「 つ つ コン経由 ランスデュ	トワーク 加してください (kWh) 浄年 う ○ ○ で計測する: ーサの設定:	ユーザー シン



警告: このサーバーは、ユーザー名と/ 送信することを要求しています (安全な



いよいよ計測/監視設定を行います。必要な情報を準備してください。

設置したパワコンの詳細についてご確認ください。

- ・ パワコンメーカーと機種 ・ 設置台数
- ・ パワコンの局番(RS-485 パワコンの場合)
- ・ IP アドレスなどのネットワーク情報(LAN パワコンの場合)
- トランスデューサのレンジ設定(日射、気温データを取り込む場合)

・ユーザー名:solar

・パスワード: solar

【9. 計測をはじめる】へ進んでください。



8.LAN パワコンを設定する

RS-485 パワコンと接続する場合は、本設定は不要です。【9. 計測をはじめる】へ 進んでください。

【ネットワーク設定の変更方法】

本体のネットワーク情報にあわせて、パワコンのネットワーク設定を調整してください。

パワコンのネットワーク設定を行うことができない場合は、パワコンのネットワークにあわせて、本体および Windows パソコンのネットワーク設定を適切に設定する必要があります。

設定した IP アドレスがわからなくなったときは、 解説書の解決方法を試してみるんじゃ

9. アナログ計測を設定する

本章の説明は、気象信号(日射/気象)をアナログ計測する場合にのみ必要な設定です。 パワコン経由で計測する場合は、「7. RS-485 パワコンを設定する/ 8.LAN パワコンを設定す る」を参照してください。

→ 接続方法は、解説書をご覧ください。

10. 接点監視を設定する

本章の説明は、発電設備からの接点出力を取得する場合にのみ必要な設定です。 接点情報を取得するためには、外付けの電源回路を準備する必要があります。 → 接続方法と電源回路は、解説書をご覧ください。

SolarView		2014年
オプション画面 サービス パ	リコン ネットワーク ユーザー システム更新 再起動	戻る
サービス設定		
サービス停止中起動停止		
	<u> </u>	
20サービスが【停」	上中】であることを確認します。	
	合は、【停止】ボタンをクリックし トレます	
メール送信 バワコン異常8 テーマ・学生20	寺: 無効 ▼ / バワコン通信異常時: 無効 ▼ 小学校高学年から) ▼	
スライドショー スライドショー スライドショー	フマ ●O ▼ 時計表示: M月D日(曜) hmm ▼	
CO2換算係数 ②クリック	2/kWh	
h	更新	
[詳細設定]		
	\prec	
SolarView		2014年
オプション画で 👘 🖓 👘	ロン ネットワーク ユーザー システム更新 再起動	戻る
■ = ± 4回 = ③クリック		
接点監視設定 スケジュール設定		
	\prec \succ	
SolarView		2014年
オプション画面 サービス パ	ワコン ネットワーク ユーザー システム更新 再起動	戻る
位占陈归凯中		
按 从 量	④ ④ 接占名称、履歴保存の有無	
戻る 	メール通知有無を設定します。	
名称 履歴保存 メー 接点1 MCCB トリップ - ▼		
接点2 重效障一括 - ▼		
接点3 軽故障-括 - ▼ 接占4 エンクロ雇開 - ▼		
⑤クリックして保存	7	

4/8

11.計測/監視を始める

12. 計測状態を確認する

hr

故障状態2

故障状態3

0000

0000

13. ディスプレイの表示を確認する

※ ディスプレイ設定は、サービス状態を【停止】する必要はありません。

ディスプレイの出力が乱れている場合は、【ディスプレイとの接続】が正しく設定されていることを 確認してください。

6/8

付録 A 好きな画像をスライドショーに流す

スライドショーでは登録した画像を表示することができます。

登録できる画像は以下の制限があります。

■サイズ:1MB以下 ■解像度:1280×720以下 ■種類:jpg または png

🗚 制限を越える画像を転送したい場合、裏面の付録 B を参照してください。

スライドショー設定(スライド10)

スライド10の設定を保存しました

No9~15のスライドは、登録した画像を利用することができます。

設定はスライドショーが次周になった時に反映されます

付録 Β 画像を編集する

<u>)</u>

ペイント

1

大きな画像を編集してサイズを下げます。本手順の環境は Windows 10 です。

ペイントを起動します。

サイズ変更と傾斜	⑦ピクセル
サイズ変更 単位(<u>B</u>): ○パーセント ◎ ピ	pert
▲ 水平方向(<u>H</u>): 1.	280
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	20

サイズが変更された jpg ファイルが保存されます。

ソフトウェアマニュアルは、コンテックのホームページからダウンロードしてください。

https://www.contec.com/

※ダウンロードするには、ユーザー登録(myCONTEC)が必要です。

株式会社コンテック ^{サポート窓口 : ソリューションサポートセンター TEL : 06-6477-4985 (ダイヤルイン) Email : ssc@contec.jp ホームページ : https://www.contec.com/}

本製品および本書は著作権法によって保護されています。無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

Copyright© CONTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

NA01679/LYNM079 [11292017]